

Consigli sulle impostazioni per la qualità di stampa



Procedura passo passo per la scelta della qualità di stampa

In generale, considerare che l'impostazione **Ottimizzata per** = Disegno e testo garantisce linee più nitide, mentre **Ottimizzata per** = Immagini garantisce un riempimento più omogeneo. Per ulteriori informazioni vedere quanto riportato di seguito.

Per informazioni sulla modifica delle impostazioni della qualità di stampa, vedere "Procedura passo passo per modificare la qualità di stampa" nel capitolo 5 della Guida di riferimento rapido.

Contenuto della stampa	Impostazioni della qualità di immagine			Tipi di carta
	Qualità di stampa	Ottimizzata per	Dettagli massimi	- (pannello frontale)
Linee (bozza)	Veloce	Disegni e testo	Attivo	Carta bianca lucida Carta fine Materiali traslucidi* Carta patinata
Linee	Normale	Disegni e testo	Disattivato	Carta bianca lucida Carta fine Materiali traslucidi* Carta patinata
Linee e riempimento	Ottimale	Disegni e testo	Disattivato	Carta bianca lucida Carta fine Materiali traslucidi* Carta patinata Carta patinata pesante Carta fotografica produttiva

^{*} I materiali traslucidi comprendono carta pergamena, traslucido, carta naturale da lucidi, pellicola trasparente e pellicola opaca



Q1273-90057

Hewlett-Packard Company Avenida Graells, 501 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona Spain Printed in Imprimé en Stampato in

Contenuto della stampa	Impostazi	ioni della qualità	ı di immagine	Tipi di carta
	Qualità di stampa	Ottimizzata per	Dettagli massimi	- (pannello frontale)
Linee e immagini	Ottimale	Disegni e testo	Attivo	Carta patinata
				Carta patinata pesante
				Carta fotografica produttiva
Pubblicità in-store	Normale	Immagini	Disattivato	Carta patinata
				Carta patinata pesante
REBAIRS Sand Coppet FÖRMULA AHORRO!				Carta fotografica produttiva
Rendering	Ottimale	Immagini	Disattivato	Carta patinata pesante
Hard to the state of the state				Carta fotografica produttiva
Fotografie	Ottimale	Immagini	Disattivato	Carta fotografica produttiva

Per informazioni tecniche sulla risoluzione di stampa, vedere "Informazioni sulle specifiche funzionali" nel capitolo 22 del Manuale dell'utente.

Procedura passo passo per stampare alla velocità massima

Nel pannello frontale sono disponibili due impostazioni **Carta bianca lucida per velocità massima*** e **Carta fine per velocità massima**† appositamente studiate per la stampa alla velocità massima. Le impostazioni della qualità di stampa consigliate per questi tipi di carta sono **Qualità di stampa** = Veloce, **Ottimizzata per**= Testo e immagini, **Dettaglio max.** = Disattivato, **Tipi di carta (pannello frontale)** = vedere le note di seguito.

^{*} Per utilizzare la carta bianca lucida per velocità massima, caricate la Carta per stampa a getto di inchiostro bianca lucida HP e selezionate Carta bianca lucida velocità massima dall'elenco dei tipi di carta disponibili nel pannello frontale.

[†] Per utilizzare la carta fine per velocità massima, caricate la Carta inkjet universale HP e selezionate Carta fine per velocità massima dall'elenco dei tipi di carta disponibili nel pannello frontale.